

OVEN CLEANER

VAAHTOAVA UUNINPUHDISTAJA

TUOTEKUVAUS

Oven Cleaner on helppokäyttöinen ja tehokas uuninpuhdistusvaahto. Poistaa nopeasti rasvan ja pinttyneen lian. Ihanteellinen uunien, paahtimien, grillien, pariloiden, lasisten uuninluukkujen, huuvien ja astioiden puhdistukseen. Hellävarainen pinnoille ja käyttäjälle: neutraali pH, ei sisällä syövyttäviä aineita.

KÄYTTÖOHJE

Lämmin uuni: Kuumenna uunia 2-3 minuuttia 60°C lämmöllä. Sammuta uuni. Ravista aerosolia hyvin ja sumuta likaisille pinnoille ohut, tasainen kerros n. 20 cm etäisyydeltä. Anna vaikuttaa 10 minuuttia ja pyyhi pois kostealla sienellä. Jos pinnat ovat erittäin likaiset, pidennä vaikutusaikaa.

Kylmät pinnat ja uunit: Levitä kuten edellä ja anna vaikuttaa vähintään 20 minuuttia. Pyyhi pois kostealla sienellä.



KOOSTUMUS

<5 %: anioniset tensidit, ionittomat tensidit, EDTA ja sen suolat, hajusteet
5-15 %: alifaattiset hiilivedyt

KOODI: 150-1337